

ZJ-Hobbyshop

Junsi Fachhändler mit hervorragendem Service

Feinabgleich (Kalibrierung Anleitung)

Beim anschalten alle Tasten gedrückt halten, bis es 3 bis 4 mal piept dann sofort loslassen, nun erscheint das normale Display.

Den Akku so anschließen als ob man mit Balancer laden möchte, der Akku muss so viele Zellen haben wie der Lader selbst bedienen kann, sodass alle Ausgänge abgeglichen werden können. Dann die linke Taste länger wie 3 Sekunden gedrückt halten. Dann die zweite Taste von rechts einmal drücken.

Im Display sieht man Zellenspannung welche drei Stellen hinter dem Komma angezeigt werden. Um die Werte zu verstellen muss man die drei rechten Tasten gleichzeitig drücken. Anschließend blinkt die erste Zelle und kann nun mit den beiden mittleren Tasten verstellt werden. Um auf die zweite Zelle zu gelangen betätigen Sie die rechte Taste. Man sieht zuerst nur die ersten 6 Zellen. Um die restlichen Zellen anzuzeigen, gehen sie bitte wie folgt vor. Wenn Sie bei den ersten 6 Zellen nichts verstellt und eingestellt haben, können Sie mit der zweiten Taste von rechts auf die restlichen Zellen umschalten. Wenn Sie jedoch die ersten 6 Zellen etwas verändert haben, dann müssen Sie ganz kurz die Linke Taste drücken und dann mit der zweiten Taste von rechts auf die restlichen Zellen umschalten. Anschließend können Sie weiter machen, wie oben für die ersten 6 Zellen beschrieben.

Wichtig!!!

Um die Zellen genau zu messen brauchen Sie einen Multimeter, welches drei Stellen hinter dem Komma genau anzeigen und messen kann.

Gemessen wird am Balancerstecker am Akku oder an Platine. Bitte sehr vorsichtig sein, da man schnell einen Kurzschluss erzeugen kann und das eine Gefahr für das Ladegerät und Akku bedeutet. Ich empfehle das Akku direkt mit Balancerkabel und mit dem entsprechenden Stecker mit dem Ladegerät zu verbinden. Die Messungen an der Platine können ungenau ausfallen!

Es muss immer die gemessene Spannung an einer Zelle möglichst genau im Ladegerät eingestellt werden.

Am Ende unbedingt die linke Taste 2 mal drücken um den Kalibriermodus zu verlassen. **Wir bieten Feinabgleich Service an, mehr darüber im Shop!**

ZJ-Hobbyshop
Zarko Jovesic
Rote Reihe 7
30827 GARBSEN
Deutschland
Tel. +49 (0)5131 463564
www.zj-hobbyshop.de